

## 真空预冷机服务保养函

尊敬的客户：

感谢贵公司选择东莞科美斯品牌真空预冷机！您选择了我们，就是对我们最好的信任与支持。

我司针对真空系统，制冷系统，电气控制系统，液压系统，正常的保养期为12个月一次，为了能让真空预冷机高效无故障运转，建议您对该设备系统做一次全面的保养工作，以便菜季来临之时设备能正常高效的使用，相关保养明细说明如下：

客户名称:	联系方式:		日期: 年 月 日			
设备型号:	产品系列号:					
<small>设备门上的铭片信息 (如果可能请提供照片)</small>						
系统	常见更换件	规格	数量	单位	更换与否	备注
真空系统	真空泵油			升	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	不同品牌或型号需求不一样
	油过滤芯			个	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	不同品牌或型号需求不一样
	油雾分离器			个	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	不同品牌或型号需求不一样
<small>免费系统检查，其它问题请于此注明！</small>						
制冷系统	冷媒			瓶	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	视高低压或泄湿情况
	壳式冷凝器			次	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	针对水冷设备，定时去水垢。
<small>免费系统检查，其它问题请于此注明！</small>						
易损件	门胶	高性能硅胶		个	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	视表面破损情况确定
	回气过滤器			个	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	不同品牌或型号需求不一样
	温度控头	PT100		个	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	物体温度检测，视显示温度与实际温度差别而定
<small>免费系统检查，其它问题请于此注明！</small>						
液压系统	<small>免费系统检查，其它问题请于此注明！</small>					
气动系统	<small>免费系统检查，其它问题请于此注明！</small>					
人工检测				天	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
备注:						

自检流程：启动前检查--设备启动--预热--检测真空系统--检查制冷系统--检查液压/气动系统

检查建议：

1. 如附件《真空预冷机操作说明》对设备进行检查；
2. 可联系科美斯业务人员或售后热线 **400 000 5553#2**，由科美斯安排技术人员对接进行自检。
3. 核实保养的的配件需求，按上表信息填完善，传至科美斯相关人员；  
(售后微信号 18825501449，微信公众平台直接搜索 “科美斯” 或输入 coldmax2008直接添加。
4. 售后保养配件报价及人员安排。

保养周期：1. 设备运行600小时后进行保养

设备控制面板有记录设备运行时间

2. 每年定期保养，建议出菜前两周进行保养

3. 入冬前保养，主要针对水冷系统及蒸发冷系统，在入冬前注意排水，避免结冰冻坏管道。

科美斯竭诚为您服务！  
祝商祺！



微信公众号



售后微信

东莞市科美斯科技实业有限公司